



# Anleitung: Laser auf- und abriggen



## 1. Das Aufriggen

- a. Nehmen Sie das Segel aus den Röhren unter der Terrasse. Die Deckel sind mit den Bootsnamen beschriftet.



- b. Stecken Sie die Mastteile so ineinander, dass sich die Pfeile gegenüberstehen.



- c. Ziehen Sie das Segel so über den Mast, dass das Achterliek in einer Linie mit dem Lümmelbeschlag steht.



- d. Stellen Sie den Mast auf und schieben Sie den Mastfuß in das Mastloch.  
Achtung: Der Mast sollte unten sauber sein, da er sonst den Rumpf beschädigt.



- e. Schließen Sie den Stopfen am Heck.
- f. Stecken Sie den Großbaum auf den Lümmelbeschlag und hängen Sie den Haken des Unterliekstreckers in die Schothornöse.

- g. Führen Sie das Unterliek-Klettband erst um den Baum, dann durch die Bandöse und verbinden Sie anschließend das Klettband.



- h. Spannen Sie das Unterliekgummi zwischen Klettband/Schothornöse und Unterliekstrecker-Klemme.
- i. Führen Sie den Unterliekstrecker durch die Blöcke am Lümmelbeschlag und auf dem Deck und führen Sie ihn durch die Unterliekstrecker-Klemme vor dem Schwertkasten.



- j. Hängen Sie den Baumniederholer am Großbaum ein.



- k. Halten Sie den losen Block des Cunninghamstreckers auf Höhe des Großbaumes, führen Sie den Tampen durch die Cunninghamöse und befestigen Sie diesen am Beschlag des Baumniederholers.
- l. Befestigen Sie den 2. Tampen des Cunninghamstreckers ebenfalls am Beschlag des Baumniederholers, führen sie ihn durch den Block des 1. Tampens und durch die Cunninghamstreckerklemme vor dem Schwertkasten.



- m. Führen Sie die Großschot durch den Großschotblock hinter dem Schwertkasten und achten Sie dabei auf die richtige Durchführungsrichtung. Wenn Sie die Schot Richtung Großbaum hindurchführen, muss der Block blockieren.
- n. Führen Sie die Großschot durch den vorderen Baumblock am Großbaum, anschließend nach achtern durch die Schotführung und durch den hinteren Baumblock. Von dort geht es weiter durch den Großschotblock am Travellerblock und wieder zurück zum hinteren Baumblock. Dort wird die Schot mit einem doppelten Achtknoten oder einem Palstek befestigt.





- o. Vor dem Zuwassergehen führen Sie die Pinne unter dem Traveller hindurch und stecken Sie das Ruder auf die Ruderzapfen.
- p. Slippen Sie das Boot ins Wasser.



- q. Stecken Sie das Schwert in den Schwertkasten und hängen Sie den Schwertgummi ein.

## 2. Das Abriggen

- a. Stopfen Im Cockpit und Stopfen am Heck öffnen.
- b. Nasse Segel müssen vor dem Verstauen auf den Trockenleinen unter der Terrasse getrocknet werden.
- c. Rollen Sie das trockene Segel möglichst eng um das Mastoberteil.



- d. Führen Sie das Mastoberteil mit dem Segel in die entsprechende Röhre unter der Terrasse.



- e. Belassen das Segel in der Röhre und ziehen Sie das Mastoberteil wieder heraus.

